

Требования, предъявляемые к системам отопления

В [садовых](#) или частных домах допускается эксплуатация печей только на твердом топливе. Перед началом отопительного сезона все печи должны быть тщательно проверены и отремонтированы. Неисправные печи, камины и дымовые трубы нельзя эксплуатировать. Стенки дымовых каналов и труб должны быть выполнены только из кирпича и иметь толщину не менее 120 мм (кирпичом плашмя).

Для защиты пола, стен и перегородок от возгорания следует предусматривать:

- на сгораемом полу перед топочной дверцей длинной стороной вдоль печи металлический лист размером 0,7х0,5 м;
- изоляцию деревянной стены или перегородки, примыкающей под углом к фронту печи, штукатуркой слоем 25 мм по металлической сетке или металлическим листом кровельной стали по асбестовому картону толщиной 8 мм на высоту от пола до уровня 0,25 см выше верха топочной дверки.

Под каркасными печами и [кухонными](#) плитами на металлических ножках на сгораемом полу необходимо прибить лист кровельной стали по асбестовому картону толщиной не менее 10 мм. Высота металлических ножек у печей должна быть не менее 100 мм.

Расстояние от топочного отверстия печи до мебели, постелей и других сгораемых предметов должно быть минимум 1,25 м.

Поверхности отопительных приборов и домовых труб, необходимо систематически очищать от пыли и другого горючего мусора.

Запрещается:

- пользоваться печами, каминами, имеющими трещины, неисправные дверки, недостаточные разделки (утолщения) у дымовых труб в местах их прохождения через деревянные перекрытия, а также между стенками печи и деревянными конструкциями стен и перегородок;

- применять для розжига печей бензин, керосин и другие легковоспламеняющиеся жидкости;
- перекаливать печи, сушить на них или возле них дрова, одежду и другие материалы;
- топить каменным углем печи, не приспособленные для этой цели;
- устанавливать печи в мансардных помещениях;
- устанавливать на дымовых трубах зонты и дефлекторы;
- применять для топки печей дрова, длина которых превышает размеры топливника, топить печи с открытыми дверками;
- топить печи в летний пожароопасный период;
- использовать для дымовых труб керамические, асбестоцементные и металлические трубы;
- устанавливать металлические печи, не отвечающие требованиям пожаробезопасности.